

# INDICATEURS D'ÉTAT ET AVERTISSEMENTS SONORES

Le panneau avant du Back-UPS compte six indicateurs d'état (voyants) : alimentation secteur, alimentation batterie, surcharge, remplacer la batterie, émission/réception et fonctionnement/liaison



Alimentation secteur (vert) - allumé quand le courant secteur alimente les prises.

Surcharge (rouge) - allumé quand l'appel de courant a dépassé la capacité du Back-ÚPS.



Alimentation batterie (jaune) - allumé quand la batterie du Back-UPS alimente les appareils branchés dans les prises d'alimentation de l'onduleur.

Quatre bips toutes les 30 secondes – cet avertissement sonore se déclenche quand le Back-UPS est alimenté par la batterie. Il est conseillé d'enregistrer les travaux en cours.

Bip continu - se déclenche quand la batterie est faible. Le temps d'autonomie de la batterie est presque écoulé. Enregistrez immédiatement les travaux en cours et fermez toutes les applications. Arrêtez le système d'exploitation, l'ordinateur et le Back-UPS.

Remplacer la batterie (rouge) - allumé quand la batterie a presque atteint la fin de sa durée utile ou quand elle n'est pas branchée (voir ci-dessus). Quand la batterie a presque atteint la fin de sa durée utile, son autonomie devient insuffisante et il faut la remplacer.



heures - cet avertissement sonore se déclenche en cas d'échec du test d'autodiagnostic de la batterie.

Émission/réception (vert) - allumé quand le Back-UPS envoie ou reçoit des données sur le réseau.

Fonctionnement/liaison (vert) - allumé quand le Back-UPS est relié à un appareil et est prêt à envoyer et à recevoir des données.

Disjoncteur (Circuit Breaker) - le disjoncteur à bouton-bascule, situé sous le Back-UPS, se déclenche si une surcharge force l'onduleur à se déconnecter de l'alimentation secteur. Si le bouton-bascule se déclenche, débranchez l'équipement non essentiel, puis enfoncez le disjoncteur en position MÂRCHE pour le réarmer

# RÉGLAGE DE LA TENSION DE TRANSFERT ET DE LA SENSIBILITÉ (facultatif)

régler la tension de transfert, procédez comme suit

Voyants clignotants	Réglage de sensibilité	Plage de tension d'entrée (pour fonctionnement sur l'alimentation secteur)	Utiliser quand
1 (jaune)	Faible	160 - 278 V c.a.	La tension d'entrée est extrêmement basse ou élevée. Non recommandé pour les ordinateurs.
2 (jaune et rouge)	Moyen (réglage par défaut)	180 - 266 V c.a.	Le Back-UPS passe souvent à l'alimentation batterie (recommandé).
3 (jaune, rouge et rouge)	Élevé	196 - 256 V c.a.	L'équipement connecté est sensible aux fluctuations de tension.

- clignotent.
- rouges clignotent.

# LOGICIEL D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION



Si la fonction de lancement automatique est activée sur votre ordinateur, le logiciel du cédérom lance automatiquement le programme d'installation

Si la fonction de lancement automatique de l'ordinateur n'est pas activée, procédez comme suit

- Sur le bureau de l'ordinateur, double-cliquez sur Poste de travail ou ouvrez 1 l'Explorateur Windows et trouvez l'icône du lecteur de cédérom.
- 2. Double-cliquez sur l'icône du lecteur de cédérom puis sur l'icône du fichier setup.exe. Le logiciel affiche la fenêtre InstallShield Wizard (assistant d'installation - figure 1). L'installation commence. Pour l'interrompre, cliquez sur Cancel (annuler).



Figure 1. Fenêtre de l'assistant d'installation

3. La fenêtre d'accueil (figure 2) s'affiche après environ quatre secondes. Pour continuer, cliquez sur Next (suivant). Pour interrompre l'installation, cliquez sur Cancel



#### Figure 2. Fenêtre d'accueil de l'assistant d'installation

4. La licence d'utilisation du logiciel apparaît à l'écran (figure 3). Lisez-la, puis acceptez-en les conditions en cliquant sur Yes (oui) ou refusez-les en cliquant sur No (non). Dans ce cas, le logiciel ne s'installe pas.

InstallShield Wizard 🛛 🔰 💈
License Agreement Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
American Power Conversion Corporation - SOFTWARE LICENSE AGREEMENT This software license agreement (the "agreement") is a legal agreement between American Power Conversion Corporation as the "licensor" (hereafter referred to as APC) and you (hereafter referred to as the "custome") for the APC software accompanying this agreement. By clicking "Yes" or by downloading, installing, loading, copying, or otherwise using the software, you represent that one of the following is true: - You have been authorized to accert these terms on behalf of the customer (the entity on whose behalf you represent that you are authorized to act).
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install APC Back-UPS HS 1.0, you must accept this agreement.
rstatishield KBack Yes No

Figure 3. Fenêtre de la licence d'utilisation de l'assistant

5. Le logiciel affiche la fenêtre Choose Destination Location (choisir l'emplacement de destination - figure 4). Cliquez sur Browse (parcourir) pour trouver un emplacement, ou Next pour accepter l'emplacement par défaut. Le système affiche alors la fenêtre Setup Status (progression de l'installation – figure 5). Cliquez sur Cancel pour interrompre l'installation.

6. Le logiciel affiche ensuite la fenêtre InstallShield Wizard Complete (installation terminée - figure 6). Cliquez sur Finish (terminer) pour quitter le programme d'installation.

InstallShield Wizard	
Choose Destination Location Select folder where Setup will install files.	X
Setup will install APC Back-UPS HS 1.0 in the following	folder.
To install to this folder, click. Next. To install to a differen another folder.	t folder, click Browse and select
Destination Folder	
C:\Program Files\APC\APC Back-UPS HS\	Browse
InstallShield	
< B.	ack Next > Cancel

#### Figure 4. Fenêtre de sélection de l'emplacement de destination



Figure 5. Fenêtre de progression de l'installation

Si le Back-UPS ou un appareil connecté semble trop sensible aux variations de tension d'entrée, il peut être nécessaire de régler la tension de transfert. C'est une opération simple qui s'effectue au moyen du bouton-poussoir situé sur le panneau avant ou encore dans la fenêtre Configuration du logiciel fourni (voir Logiciel d'installation et de configuration). Pour

1. Branchez le Back-UPS dans une prise secteur. L'onduleur passe en mode d'attente (tous les voyants restent éteints).

2. Enfoncez complètement le bouton-poussoir du panneau avant pendant 10 secondes. Tous les voyants commencent à clignoter, ce qui indique que l'onduleur entre en mode programmation.

3. Le Back-UPS indique alors son réglage de sensibilité courant, comme illustré dans la table suivante.

4. Pour sélectionner la sensibilité faible, appuyez sur le bouton-poussoir jusqu'à ce que le voyant jaune clignote.

5. Pour sélectionner la sensibilité moyenne, appuyez sur le bouton-poussoir jusqu'à ce que le voyant jaune et le voyant rouge

6. Pour sélectionner la sensibilité élevée, appuyez sur le bouton-poussoir jusqu'à ce que le voyant jaune et les deux voyants

7. Pour sortir sans changer le réglage de sensibilité, appuyez sur le bouton-poussoir jusqu'à ce que le voyant vert clignote. 8. Quand le Back-UPS entre en mode programmation, vous devez appuyer sur le bouton-poussoir dans les cinq secondes, sans quoi il quitte le mode programmation et tous les voyants s'éteignent.

InstallShield Wizard	
	InstallShield Wizard Complete Setup has finished installing APC Back-UPS HS 1.0 on your computer.
	< Back Finish Cancel

Figure 6. Fenêtre d'installation terminée

7. Pour lancer le programme, allez dans le menu Start (démarrer), sélectionnez APC, puis APC Back-UPS HS (figure 7). (suite à la page suivante)

		Accessories	_		
		APC	۲	¥	APC Back-UPS HS
	m	Games			
	(m)	Startup			
	Þ	Acrobat Reader 5.0			
	۲	Internet Explorer			
	1	MSN Explorer			
	3	Outlook Express			
. Interdance Zickelan	2	Remote Assistance			
windows Catalog		Windows Journal Viewer			
🥘 windows update	$\odot$	Windows Media Player			
Set Program Access and Deraulds	- 83	Windows Messenger			
Programs	- 🚳	Windows Movie Maker			
Documents					
Settings	•				
🔎 Search	۲.				
2) Help and Support					
🖅 Run					
🖉 Log Off USB Lab					
Turn Off Computer					
🤧 start 🔰 🖗 🥔 🗎 🍳	3	2			

Figure 7. Chemin d'accès du logiciel APC

8. Une fois installé, le logiciel Back-UPS HS est accessible dans le menu Démarrage. À son lancement, le programme recherche tous les périphériques Back-UPS HS présents sur le réseau, puis les identifie par adresse IP et adresse MAC (voir figure 8), L'adresse IP est automatiquement attribuée au Back-UPS par les services DHCP depuis le concentrateur ou le routeur. Les adresses IP ainsi attribuées peuvent changer automatiquement de temps à autre. APC recommande donc de ne pas mettre l'adresse IP en signet, car elle risque de devenir périmée. L'adresse MAC est attribuée au Back-UPS HS 500 à l'usine.

ack-UPS	HS		www.apc
Name	IP Address	MAC Address	UPS Setting
	192.168.1.101	00:C0:B7:25:0D:4E	IP Configura
			Assign Nar

#### Figure 8. Fenêtre de l'adresse IP et de l'adresse MAC du Back UPS HS

9. S'il n'y a pas de service DHCP sur le réseau ou si vous voulez utiliser une adresse IP dont vous pourrez facilement vous souvenir, vous pouvez attribuer une adresse à l'onduleur manuellement en cliquant sur le bouton IP Configuration. L'adresse IP doit être conforme au format indiqué à la figure 9 et différente des adresses déjà attribuées. La figure 10 présente la fenêtre d'attribution d'une adresse IP, les champs de l'adresse IP v étant réglés à zéro (0).

Pour attribuer une adresse IP à votre ordinateur, lisez et suivez les instructions fournies avec l'ordinateur.

• •		- O ×
Back-UPS I	O IP Configuration     O IP Configuration     The UPS can obtain IP settings automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network	
Name	administrator for the appropriate IP address.	IP Configuration
	Use the following IP address     IP Address:     192. 25. 20. 200	Assign Name
	MAC Address: 00:C0:B7:25:0D:4E	Help
		About

## Figure 9. Fenêtre d'attribution d'une adresse IP



## Figure 10. Fenêtre d'attribution d'une adresse IP vierge

10. Pour attribuer un nom au Back-UPS, cliquez sur le bouton Assign Name (figure 8) et entrez le nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Ce nom apparaîtra dans la colonne à gauche de l'adresse IP de l'appareil (figure 11). Vous ne pouvez pas utiliser deux fois le même nom.

Jan Jan	119	000
s dialog allows y	ou to give the UPS a more familiar	name. This name is used
the application to	o neip you to identify individual dev	ices more edally.
the application to Name:	APC HS 500	ОК

#### Figure 11. Fenêtre d'attribution d'un nom

11. Pour réinitialiser le Back-UPS HS et rétablir les réglages par défaut, appuyez sur le bouton UPS Settings. Si l'onduleur ne se réinitialise pas par le logiciel, retirez le couvercle de la batterie et insérez un petit objet (long d'environ 5 cm) dans le trou situé à côté de la prise téléphonique (figure 12) pendant environ cinq secondes. Remarque : cette prise téléphonique est réservée aux essais en usine – n'y branchez rien).



Figure 12. Point d'accès pour réinitialisation manuelle

12. Avant d'effectuer la maintenance du Back-UPS, vérifiez son état en cliquant sur la liaison **Status** (état). La fenêtre illustrée à la figure 13 s'affiche.



## Figure 13. Fenêtre d'état du Back-UPS HS 500

 Pour modifier la configuration du Back-UPS ou effectuer des tâches de maintenance, vous devez accéder à la page Web (figure 11) en cliquant sur le bouton UPS Settings.

Quand la fenêtre d'ouverture de session s'affiche, entrez **apc** dans le champ **Username** (nom d'utilisateur) et de nouveau **apc** dans le champ **Password** (mot de passe). Pour changer le nom d'utilisateur ou le mot de passe, vous devez accéder à la fenêtre puis cliquer sur **Maintenance** (figure 14).

Remarque : vous pouvez aussi accéder à la fenêtre d'ouverture de session en entrant l'adresse IP dans la ligne d'adresse de votre navigateur.

APC Back-UPS HS 500 -	Microsoft Internet Ex	plorer			_ 0
le Edit View Favorites	Tools Help				4
🕽 Back 🔹 🕥 🕤 🛃	🗟 🏠 🔎 Search	🔆 Favorites   Nedia 🛛	🛛 🍰 😪		
iress 🕘 http://192.168.1.10	2/			¥	🗲 Go Links
ΔΡΟ			APC	Back-UPS H	S 500
www.apc.com <u>Status</u>	<b>Configuration</b>	Maintenance	About	Logon	2
Please enter your	username and pa	ssword.			
Username:		Logon			
Password:					
Valid entries are 20 or f	ewer characters in length.				
Logon Page				🔮 Interne	st
🖥 start 🚽 🗧 🕒 🥥 🕻	9 🥪 🚽 🏴	APC Back-UPS HS	APC Back-UPS HS 50		3 9:40 AM
					ruesday

#### Figure 14. Fenêtre d'ouverture de session

14. La fenêtre Maintenance (figure 15) permet d'effectuer l'autodiagnostic de la batterie (Battery Self-Test), de mettre à jour la date de remplacement de la batterie (Update the Battery Replacement Date), de changer le nom d'utilisateur et le mot de passe (Change User Name and Password) puis d'effectuer la mise à jour immédiate (en cliquant sur Update Now) et de rétablir les valeurs par défaut (Restore Factory Defaults). Remarque : vous devez être connecté pour effectuer ces tâches.

APC B	ack-UPS HS 50	0 - Micro	soft Internet Exp	lorer			Z
File Edi	t View Favori	tes Tools	; Help				27
	75C				APC	Back-UPS HS	500
	<u>Status</u>	<u>C</u>	<u>onfiguration</u>	<u>Maintenance</u>	<u>About</u>	<u>Logoff</u>	<u>?</u>
_	в	attery S	elf Test				~
		Test	t Now				
		Testre	sults are displaye	id on the status page.			
	U	pdate B	attery Replace	ment Date			
		Upo	date Now				
		Perform	n this operation or	ly upon battery replacement.			
		Change	Username and	Password			=
		Enter	New Usemame	Enter New Password			
					Update I	Vow	
		Valid	entries are 20 or fi	ewer characters in length.			
	в	estore F	Factory Defaults	•			
		Res	store Now				
		Restor	e battery backup	settings back to their factory de	ault values.		
				Maintenance Page			×

#### Figure 15. Fenêtre de maintenance

15. À la fenêtre Configuration (figure 16), vous pouvez régler la sensibilité du Back-UPS (champ Sensitivity). Le réglage de la sensibilité permet de modifier le moment où le Back-UPS passe en mode alimentation batterie en fonction de la qualité de l'alimentation secteur. Les réglages de sensibilité sont les suivants :

Low (faible) – uniquement dans les conditions d'extrême faible tension d'entrée. Non recommandé pour les ordinateurs.

**Medium (moyen)** – le Back-UPS passe souvent à l'alimentation batterie à cause d'une faible tension d'entrée (recommandé).

High (élevé) - l'équipement connecté est sensible aux basses tensions.

La fenêtre **Configuration** permet d'activer et de désactiver la fonction d'avertissement sonore (champ **Audible Alarm**, boutons **Enable** et **Disable**). Quand cette fonction est activée, l'avertisseur sonore fonctionne de la façon décrite dans la section *Indicateurs d'état et avertissements sonores* ci-dessus. Quand elle est désactivée, l'avertisseur ne fonctionne pas.

Cette fenêtre permet également de régler les points de transfert en situation de haute et de basse tension (**Transfer Points**). Le Back-UPS passe en mode d'alimentation batterie quand la tension d'entrée franchit les points supérieur (**Above**) et inférieur (**Below**) sélectionnés dans le menu déroulant **Volts**.

Enfin, la fenêtre **Configuration** permet de contrôler la sortie des quatre prises du Back-UPS (**Output Control**). Vous pouvez ainsi mettre sous tension (**On**) et hors tension (**Off**) les prises **Output 1** et **Output 2**, ainsi que les deux prises **Output 3**. Vous pouvez aussi réamorcer (**Reboot**) les prises. Quand ce dernier bouton est sélectionné, le Back-UPS met automatiquement la prise correspondante hors tension puis la remet sous tension. Il n'est pas possible de réarmorcer les prises déjà hors tension. Pour utiliser la fenêtre **Configuration**, vous devez être connecté au Back-UPS. Sélectionnez la fonction désirée puis cliquez sur le bouton **Apply**. Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton **Reset**.

	C					AP	C Back-UPS H	S 500
S	itatus	Configure	ation	Mainte	nance	About	Logoff	2
	Se	nsitivity						-
	0	High	•	Medium	O Low			
	AL	Enable	0.1	Diceblo				
		Above : Your battery b	ackup will	intervene if	AC utility voltage	goes 180 -	Volts	
		below:						
	Ou	below:						
	Ou ©	below: tlet Control On	0.0	Dff	C Rebo	ot Output	1	
	Ou ©	below: tlet Control On On		Dff Dff	C Rebo	ot Output ot Output	1 2	
	Ou © ©	below: tlet Control On On On		Dff Dff Dff	C Rebo C Rebo C Rebo	ot Output ot Output ot Output	1 2 3	
	Ou © ©	below: tlet Control On On		Dff Dff Dff	O Rebo O Rebo O Rebo	ot Output ot Output ot Output	1 2 3	
	Ou © ©	below: On On On	C C C	Dff Dff Dff	C Rebo C Rebo C Rebo	ot Output ot Output ot Output	1 2 3	-

Figure 16. Fenêtre de configuration

16. La fenêtre About (à propos) présente des informations générales sur le Back-UPS : paramètres du réseau (adresses IP et MAC), paramètres techniques (modèle, numéro de série, révision du micrologiciel, révision du micrologiciel Web, date de fabrication du Back-UPS et date de remplacement de la batterie).

Classical     Configuration     Maintenance     About     Lagon       Network Parameters     IP-Address:     192.168.1.102       IP-Address:     00.00.87.25.00.4E         Technical Parameters       Model:     APC Back-UPS HS 500       Serial number:     AB0343147115       Firmware revision:     ID       Web timware revision:     ID       UPS date of manufacture (nm-dd-yyy):     10-21-2003       Battey replacement date (nm-dd-yyy):     12-05-2003						
Status         Configuration         Maintenance         About         Logon           Network Parameters         IP Address:         192.160.1.02         IP Address:         00.00.07.25.00.4E           MAC Address:         00.00.07.25.00.4E         IP Address:         00.00.07.25.00.4E         IP Address:         IP Addres:         IP Address:         IP	w.apc.com				APC Back-UPS	HS 50
Network Parameters         IP Address:       192.1681.102         MAC Address:       00.00 B7.25.00.4E         Technical Parameters         Model:       APC Back-UPS HS 500         Seial number:       AB03417115         Firmware revision:       10         Web firmware revision:       11h         UPS date of manufacture (nm-dd-yyy):       10-21-2003         Battey replacement date (mm-dd-yyyy):       12-05-2003	<u>Status</u>	Configuration	Maintenance	<u>About</u>	Logon	3
IP Address:         192.168.1.102           MAC Address:         00.C0.87.25.00.4E           Technical Parameters         Model:           Model:         APC Back-UPS HS 500           Serial number:         AB0343147115           Firmware revision:         10           Web firmware revision:         11h           UPS date of manufacture (nmm-dd-yyyy):         10-21-2003           Battery replacement date (mm-dd-yyyy):         12-05-2003	Network Para	meters				
MAC Address: 00.00 B7 25:00.4E  Technical Parameters Model: APC Back-UPS HS 500 Seial number: AB0343147115 Firmware revision: ID Web firmware revision: IIh UPS date of manufacture (nmr-dd-yyy): 10-21-2003 Battery replacement date (nmr-dd-yyy): 12-05-2003 About Page	IP Address:		192.168.1.102			
Technical Parameters       Model:     APC Back-UPS HS 500       Serial number:     A80343147115       Firmware revision:     ID       Web firmware revision:     ITh       UPS date of manufacture (nmr-dd-yyy):     10-21-2003       Battery replacement date (nmr-dd-yyy):     12-05-2003	MAC Address:		00.C0.B7.25.0D.4E			
Model:     APC Back/UPS HS 500       Serial number:     AB0343147115       Firmware revision:     I0       Web firmware revision:     I1h       UPS date of manufacture (mm-dd-yyyy):     10-21-2003       Battery replacement date (mm-dd-yyyy):     12-05-2003	Technical Pa	ameters				
Serial number:     AB0343147115       Firmware revision:     I0       Web firmware revision:     I1h       UPS date of manufacture (mm-dd-yyyy):     10-21-2003       Battery replacement date (mm-dd-yyyy):     12-05-2003	Model:		APC Back-UPS HS !	500		
Firmware revision: 10 Web firmware revision: 11h UPS date of menufacture (mm-ddsyyy): 10-21-2003 Battery replacement date (mm-ddsyyy): 12-05-2003 About Page	Serial number:		AB0343147115			
Web firmwate revision:     IIh       UPS date of menufacture (mm-dd-yyyy):     10-21-2003       Battery replacement date (mm-dd-yyyy):     12-05-2003       About Page	Firmware revisi	on:	10			
UPS date of manufacture (mm-dd-yyyy): 10-21-2003 Battery replacement date (mm-dd-yyyy): 12-05-2003 About Page	Web firmware re	vision:	l1h			
Battery replacement date (mm-dd-yyyy): 12-05-2003 About Page	UPS date of ma	nufacture (mm-dd-yyyy):	10-21-2003			
About Page	Battery replace	ment date (mm-dd-yyyy):	12-05-2003			
			About Page			

Figure 17. Fenêtre d'infos

# Fiche technique

Tension d'entrée (alimentation secteur)	180 - 266 V c.a.
Fréquence d'entrée	47 - 63 Hz (détection automatique)
Forme d'onde de sortie (alimentation batterie)	Onde sinusoïdale étagée
Charge maximale	500 VA 300 watts
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température d'entreposage	-15 à 45 °C
Humidité de fonctionnement	10 - 90 %, sans condensation
Humidité d'entreposage	10 - 95%, sans condensation
Spécifications physiques : (P x L x H)	37,2 x 22,5 x 10,5 cm
Poids	7,4 kg
Temps de recharge typique	6 - 8 heures
Classification EMI	EN50091-2, Classe B
Homologations	NEMKO-GS, CE et GOST

## Dépannage

Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour résoudre les problèmes mineurs d'installation et de fonctionnement du Back-UPS. Si un problème ne peut pas être résolu à l'aide des tableaux, contactez le service de support technique en ligne ou téléphonique d'APC.

Cause possible	Marche à suivre	
Le Back-UPS ne se met pas sous tension.		
Le Back-UPS n'est pas connecté à une source d'alimentation secteur.	Vérifiez si la fiche d'alimentation du Back-UPS est correctement insérée dans la prise murale.	
Le disjoncteur du Back-UPS est déclenché.	Débranchez l'équipement non essentiel branché sur le Back-UPS. Réarmez le disjoncteur situé sous l'onduleur en appuyant sur le bouton-bascule. Si le disjoncteur se réarme, remettez le Back-UPS sous tension et rebranchez les appareils un par un. Si le disjoncteur se déclenche de nouveau, il est probable que le dernier appareil branché cause la surcharge.	
Alimentation secteur très faible ou absente.	Vérifiez le fonctionnement de la prise murale qui alimente le Back-UPS au moyen d'une lampe. Si l'ampoule de la lampe s'allume faiblement, faites vérifier le circuit d'alimentation secteur par un électricien agréé.	

#### Le Back-UPS n'alimente pas le réseau pendant une panne de courant.

La batterie interne n'est pas connectée.	Vérifiez les connexions de la batterie. (Voir <i>Connexion et installation de la batterie – pose du couvercle de la batterie</i> , à la rubrique « Installation », à la
	premiere page de ce document.)

## Le Back-UPS s'alimente à la batterie même si l'alimentation secteur est présente.

Le disjoncteur du Back-UPS est déclenché.	Débranchez l'équipement non essentiel branché sur le Back-UPS. Réarmez le disjoncteur situé sous l'onduleur en appuyant sur le bouton- bascule.	
La prise murale dans laquelle le Back- UPS est branché ne fournit pas de courant secteur.	Branchez le Back-UPS dans une autre prise mur électricien agréé de vérifier le câblage du bâtiment.	ale ou demandez à un

## Le Back-UPS ne fournit pas le temps d'autonomie prévu.

Le Back-UPS est surchargé.	Débranchez les appareils non essentiels (par exemple les imprimantes laser). Remarque : ne branchez pas les appareils équipés d'un moteur ou d'un grada- teur (imprimantes laser, chaufferettes, ventilateurs, lampes, aspirateurs, etc.) dans le Back-UPS.
La batterie du Back-UPS est faible à la suite d'une panne secteur et elle n'a pas eu le temps de se recharger.	Rechargez la batterie. La batterie se recharge dès que le Back-UPS est bran- ché dans une prise murale. Normalement, il faut huit heures pour recharger à bloc une batterie complètement déchargée. Le temps d'autonomie du Back- UPS est réduit quand la batterie n'est pas complètement rechargée.
La batterie doit être remplacée.	Remplacez la batterie (voir <i>Commande d'une batterie de rechange</i> ). Normalement, la batterie devrait durer entre trois et six ans (elle durera moins longtemps si les pannes sont fréquentes ou si la température ambiante est élevée).

# Un voyant rouge est allumé. La batterie n'est pas bien connectée. Vérifiez les connexions de la batterie. Reportez-vous à Connexion et installation de la batterie – pose du convercle de la batterie pour savoir comment accéder à la batterie et brancher les fils. Le voyant de surcharge s'allume si les Débranchez un ou plusieurs appareils jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. appareils branchés dans les prises du Back-UPS exigent plus de courant que l'onduleur ne peut en fournir. La batterie doit être remplacée. Il faut remplacer la batterie dans les deux semaines qui suivent (voir Commande d'une batterie de rechange). Si elle ne l'est pas, le temps d'autonomie pendant une panne de courant s'en trouvera réduit.

Marche à suivre

### Le voyant de remplacement de la batterie s'allume et l'avertisseur se déclenche quand l'appareil est mis sous tension.

La batterie interne n'est pas connectée.	Vérifiez les connexions de la batterie. Reportez-vous à <i>Connexion de la batterie</i> , à la rubrique « Installation », en première page de ce document, pour savoir comment accéder à la batterie et brancher les fils.

### Les voyants rouges clignotent.

Cause possible

Le Back-UPS ne fonctionne pas.	Appelez le service technique d'APC.
--------------------------------	-------------------------------------

## Le voyant de fonctionnement/liaison reste éteint.

Le système ne peut établir la liaison avec le port Ethernet	Branchez un autre appareil de réseau dans le connecteur de réseau.
aree to port Eulernet.	Vérifiez toutes les connexions du réseau.

#### Les voyants d'émission/réception clignotent.

Le Back-UPS ne fonctionne pas.	Appelez le service technique d'APC.
--------------------------------	-------------------------------------

## Impossible de naviguer jusqu'au Back-UPS HS.

Impossible d'accéder à l'interface Web du Back-UPS.	Dans le <b>logiciel du Back-UPS HS</b> , vérifiez l'adresse IP attribuée à l'onduleur. Si cette adresse est <b>0.0.0, fermez</b> le <b>logiciel Back-UPS HS</b> puis <b>ouvrez-le de nouveau</b> . Le dispositif d'attribution d'adresse IP allouera automatiquement une nouvelle adresse au Back-UPS.
	Essayez de vérifier la connexion du Back-UPS comme suit :
	Ouvrez une fenêtre MS-DOS et entrez la commande suivante :
	<b>ping XXX.XXX.XXX.XXX</b> (les X représentent l'adresse IP du périphé- rique à vérifier)
	Si un message comme celui qui suit apparaît, une liaison de communication a été établie entre votre ordinateur et l'appareil :
	Pinging XXX.XXX.X.X with 32 bytes of data
	Reply from XXX.XXX.X.X: bytes=32=2ms TTL=64
	Si vous obtenez le message suivant :
	Pinging XXX.XXX.X.X with 32 bytes of data
	Request timed out.
	la configuration de votre réseau peut être incorrecte. Faites les vérifications suivantes dans l'ordre indiqué :
	1. Vérifiez si le câble Ethernet est correctement branché.
	2. Vérifiez si TCP/IP est correctement configuré sur votre ordinateur.
	<ol> <li>Vérifiez si les voyants de fonctionnement/liaison et d'émission/réception sont allumés.</li> </ol>
	Vérifiez si vous utilisez Internet Explorer 5.0 (ou une version plus récente) ou Netscape Navigator 7.0 (ou une version plus récente).

# Commande d'une batterie de rechange

Utilisez les batteries de rechange approuvées par APC. Vous pouvez les commander auprès du service international d'APC. Pour passer votre commande, ayez en main le numéro de modèle de votre Back-UPS HS, que vous trouverez sous celui-ci.

## Garantie

La garantie standard est de deux ans à compter de la date d'achat. La politique normale d'APC consiste à remplacer l'appareil d'origine par un appareil remis à neuf en usine. APC expédie l'appareil de remplacement à réception de l'appareil défectueux, ou immédiatement sur présentation d'un numéro de carte de crédit valide. Les frais d'envoi vers APC sont à la charge du client. APC paie la livraison de l'appareil de remplacement par voie terrestre.

# Enregistrement de la garantie

# Pour joindre APC

Support technique	www.apc.com/support
Internet	www.apc.com
États-Unis et Canada	800-800-4272

Pour enregistrer ce produit aux fins de garantie, allez à warranty.apc.com.

Copyright © 2004 American Power Conversion. Tous droits réservés. APC et Back-UPS sont des margues déposées de American Power Conversion. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.