

Adaptateur Multiport USB-C - Mini Dock USB-C vers 4K HDMI avec Hub 2x USB 3.0, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - Station d'Accueil pour PC Portable Type C / Thunderbolt 3

N° de produit: DKT30CSDHPD



Améliorez la connectivité de votre ordinateur portable USB-C™. Grâce à cet adaptateur multiport USB-C, vous pouvez transformer votre ordinateur portable en poste de travail performant, pratiquement partout, sans avoir à vous encombrer de plusieurs adaptateurs et à les connecter. L'adaptateur USB-C vous permet d'ajouter une sortie vidéo HDMI® Ultra HD 4K, deux ports USB 3.0 Type-A, un port Gigabit Ethernet et un slot de lecteur de carte SD via le port USB-C de votre ordinateur portable.

Grâce à son port USB-C prenant en charge la spécification USB Power Delivery 2.0, vous pouvez également utiliser l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour alimenter à la fois le PC portable et l'adaptateur multiport. C'est l'accessoire idéal pour votre MacBook Pro ou tout autre ordinateur portable USB Type-C™. Il est en outre compatible avec le port Thunderbolt™ 3.

Une fois relié à l'écran de votre ordinateur portable, cet adaptateur multiport USB-C polyvalent facilite la création d'un poste de travail double affichage lorsque vous en avez besoin. Son port HDMI 4K (avec audio) vous permet de connecter facilement un écran haute résolution et d'augmenter votre espace de travail sur écran. Grâce aux résolutions plus élevées, vous pouvez afficher davantage de fenêtres simultanément et accroître ainsi votre productivité.

Le port Gigabit Ethernet assure quant à lui un accès au réseau filaire, idéal pour les zones présentant un accès Wi-Fi limité. En outre, avec ses deux ports USB 3.0 (USB Type-A) supplémentaires, vous pouvez connecter vos périphériques existants, tels que votre souris ou une clé USB.

L'adaptateur USB-C dispose également d'un slot de lecteur de carte SD pour accéder à tous vos contenus multimédia.

Avec cet adaptateur multiport, vous n'avez plus besoin d'emporter plusieurs adaptateurs d'alimentation avec vous. Idéal pour les déplacements, il dispose d'un port USB-C prenant en charge

la spécification USB Power Delivery 2.0 (USB PD 2.0). Vous pouvez ainsi utiliser l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour alimenter à la fois le PC portable et l'adaptateur multiport.

Compact et léger, cet adaptateur multiport polyvalent se glisse facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable. Plusieurs ports étant regroupés dans un seul adaptateur, vous n'avez plus besoin d'emporter plusieurs adaptateurs à fonction unique.

Le modèle DKT30CSDHPD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port USB-C de votre ordinateur portable doit prendre en charge l'alimentation USB Power Delivery et le DP alt mode.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Alimentez l'adaptateur et votre ordinateur portable via USB-C, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation de votre ordinateur portable
- Connectez votre MacBook, Ultrabook™ ou Chromebook™ au réseau câblé Gigabit Internet, là où le Wi-Fi® n'est pas disponible
- Intégrez l'adaptateur compact dans des espaces de travail confinés, au bureau et à domicile
- Connectez votre ordinateur portable à un vidéoprojecteur pour afficher du contenu multimédia à la maison ou proposer des présentations attrayantes dans des salles de conférence et de classe
- Utilisez un téléviseur équipé d'un port HDMI à l'hôtel comme un écran externe lors de vos déplacements
- Transférez des photos, des vidéos ou d'autres fichiers depuis vos cartes SD™ vers votre tablette, votre ordinateur portable ou tout autre appareil compatible USB-C

### Spécifications techniques

- ADAPTATEUR MULTIPOINT USB-C : station d'accueil de voyage USB-C portable avec sortie vidéo HDMI 4K 30 Hz (UHD) ; design gris sidéral en aluminium pour compléter les ordinateurs portables MacBook Air, MacBook Pro, Dell XPS et HP EliteBook
- HUB USB-C 6-EN-1 : cet adaptateur multiport USB-C est doté d'une connexion HDMI 4K (UHD), d'un port Gigabit Ethernet, de deux ports USB-A (5 Gbit/s) et d'un lecteur de cartes SD / SDHC / SDXC
- POWER DELIVERY PASSTHROUGH 60 W : cet adaptateur multiport USB Type-C vous permet

d'utiliser l'adaptateur secteur USB-C de votre ordinateur portable pour charger simultanément votre ordinateur portable (jusqu'à 48 W) et alimenter la station d'accueil (12 W)

- **COMPATIBILITÉ ÉTENDUE** : mini dock USB-C pour pc portables Thunderbolt 3 (TB3) et USB-C, ultrabooks, Chromebooks, tablettes et téléphones. Compatible avec MacBook, HP, Dell, Lenovo et Surface
- **COMPATIBILITÉ AVEC DE NOMBREUX SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET CONFIGURATION FACILE** : cet adaptateur tout-en-un USB 3.1 Gen 1 est doté d'un pilote automatique et prend en charge Windows, macOS, Chrome OS et Android. Il est idéal pour les déplacements professionnels et le travail à domicile

---

## Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	1
Interface	USB 3.0
Type de bus	USB-C
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Genesys Logic - GL857L Parade - PS176 Realtek - RTL8153

---

## Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / > 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	4096 x 2160p à 24 Hz ou 3840 x 2160p (HDMI) à 30 Hz <br / > Les résolutions inférieures sont également prises en charge.

Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui
MTBF	338 809 heures

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) HDMI (19 broches) RJ-45 USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Slot SD/MMC USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement
---------------------	--

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 > Mac OS® 10.11 à 10.15 > Chrome OS™
--------------------------------------	---

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode)  Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)
---	---



Remarque	<p>Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.</p> <p>L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.</p> <p>Un écran compatible 4K est requis pour obtenir une résolution de 3840 x 2160p (la technologie 4K est également appelée 4K x 2K)</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.</p> <p>Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Par exemple, si votre ordinateur portable nécessite une puissance de charge d'exactly 60 W et qu'un adaptateur consomme une partie de ces 60 W, votre ordinateur portable peut estimer qu'il ne reçoit pas assez d'énergie. Pour plus d'informations sur Power Delivery, contactez le fabricant de votre matériel.</p>
----------	--

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Power Delivery	60W

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % à 50 %

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Gray and Black
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	6.0 in [15.2 cm]



Longueur du produit	4.6 in [11.6 cm]
Largeur du produit	1.8 in [46.0 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [16.0 mm]
Poids du produit	2.7 oz [77.9 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Poids brut	5.4 oz [154.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur multiport
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

