

Adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort 4K 60 Hz - Convertisseur USB Type-C vers mDP en blanc

Product ID: CDP2MDP



Cet adaptateur USB-C™ vers Mini DisplayPort vous permet de diffuser des signaux audio et vidéo Mini DP à partir du port USB Type-C™ de votre ordinateur portable ou d'un autre appareil. Cet adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui transmettent un signal vidéo DisplayPort (DP alt mode), comme un MacBook Pro, Chromebook™ ou tout autre ordinateur portable USB-C.

Cet adaptateur polyvalent vous permet de connecter un écran Mini DisplayPort à votre ordinateur USB-C à l'aide d'un câble Mini DisplayPort, mais aussi de reconfigurer votre espace de travail existant équipé d'un écran Mini DP pour en assurer la compatibilité avec votre nouvel ordinateur USB-C.

Résolution Ultra HD 4K à 60 Hz

Pour multiplier facilement les tâches, l'adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo intégrées à la connexion USB-C de votre ordinateur et donc de bénéficier de la qualité remarquable de l'UHD sur votre écran 4K 60 Hz. Vous pouvez ainsi multiplier facilement les tâches, même sur les applications les plus exigeantes en ressources.

Avec cet adaptateur, vous pouvez obtenir une résolution de sortie allant jusqu'à 3840 x 2160 p à 60 Hz, parfaite pour réaliser des tâches haute résolution comme regarder des vidéos 4K. L'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire idéal pour votre domicile, bureau ou toute autre application en espace de travail.

Le modèle CDP2MDP bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarques :

- Votre appareil USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur
- Cet adaptateur diffuse un signal Mini DisplayPort monomode et ne fonctionne pas avec des adaptateurs vidéo supplémentaires comme les adaptateurs Mini DisplayPort vers HDMI, Mini DisplayPort vers VGA ou Mini DisplayPort vers DVI

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connect your USB-C laptop to an mDP display at work
- Deliver presentations on any boardroom mDP display from your laptop
- Connect a secondary monitor to your USB-C laptop

Features

- Enjoy UHD video resolutions up to 4K 60Hz from your USB-C device
- Achieve a hassle-free connection with the reversible USB-C connector and Thunderbolt 3 compatibility
- Maximum portability with a lightweight and easy to transport design
- Compatible with Thunderbolt 3 and USB Type-C with DP Alt Mode

Matériel	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passif
	Entrée AV	USB Type-C
	ID du chipset	NXP - PTN5100 Pericom - PI3DPX1203
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	Mini-DisplayPort
	Type adaptateur	Adaptateurs
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	4K (3840 x 2160) @ 60 Hz
	Résolutions prises en charge	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 @ 144hz 1920 x 1200 2560 x 1440 2560 x 1600 3840 x 2160 @ 60Hz
	Spécifications audio	Son surround 7.1
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Femelle Output
	Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage Votre appareil USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur Cet adaptateur diffuse un signal Mini DisplayPort monomode et ne fonctionne pas avec des adaptateurs vidéo supplémentaires comme les adaptateurs Mini DisplayPort vers HDMI, Mini DisplayPort vers VGA ou Mini DisplayPort vers DVI Cet adaptateur ne prendra pas en charge les écrans Thunderbolt
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Blanc
	Hauteur du produit	0.6 in [16 mm]

	Largeur du produit	1.1 in [27 mm]
	Longueur de câble	0.6 in [14 mm]
	Longueur du produit	2.4 in [60 mm]
	Poids du produit	0.9 oz [25 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	0 in [0.1 mm]
	Package Length	8.9 in [225 mm]
	Package Width	4.9 in [125 mm]
	Poids brut	0.1 lb [0 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort

Product appearance and specifications are subject to change without notice.