

Epson TM-H6000IV (033): Serial, w/o PS, ECW, MICR



Imprimante phare de la gamme Epson, la nouvelle TM-H6000IV est plus compacte, imprime toujours plus rapidement tickets, chèques et factures, et limite le temps de passage en caisse. La TM-H6000IV offre l'un des meilleurs rendements énergétiques du marché, et permet de réduire de façon significative, la consommation de papier thermique, ainsi que la facture d'électricité, grâce à une très faible consommation électrique. Administrable à distance, elle permettra à ses utilisateurs, de simplifier les opérations de maintenance et de déploiement.

Économies de papier thermique

Grâce à la fonction d'économie de papier de la TM-H6000IV, les points de vente pourront diminuer leur consommation de papier jusqu'à 31 %. En effet, l'imprimante réduit de façon ingénieuse les interlignes, les espaces d'en-tête et de pied de ticket, optimise les tailles de codes à barres, sans modification de la qualité de lecture pour le client.

Économies d'énergie

La très faible consommation électrique de la TM-H6000IV lui permet d'être conforme en tous points, à la norme ENERGY STAR, relative aux performances énergétiques. La consommation est ainsi réduite jusqu'à 70% (mode veille), par rapport à la version précédente. Cela permet de réaliser des économies significatives pendant toute la durée de vie du produit notamment lorsque le parc d'imprimante est important.

Une gestion et une administration simplifiées

Gérer un parc d'imprimantes TM-H6000IV n'a jamais été aussi simple grâce à nos nouveaux outils de gestion et d'administration à distance. Les utilitaires fournis permettent, de façon centralisée, d'envoyer un nouveau logo, de sauvegarder et de restaurer une configuration, de contrôler le statut d'une imprimante, facilitant ainsi les opérations de maintenance, de gestion de parc ou d'installation d'une nouvelle caisse, Intégration simple et évolutive

Plébiscitée par les enseignes du secteur Alimentaire et du Commerce Spécialisé, la TM-H6000IV s'intègre parfaitement à tous les environnements logiciels et matériels. De plus, elle est équipée désormais d'une double interface (USB en standard, et seconde interface interchangeable de type série, Powered USB, parallèle, Ethernet, Wifi), facilitant ainsi les migrations et les évolutions au niveau du poste d'encaissement.

Graphismes attractifs en niveaux de gris

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

POLICES ET STYLES

Vitesse d'impression, «receipt»	300 mm/s
Jeu de caractères « slip »	95 alphanumérique, 37 International, 128 x 12 graphique

INTERFACES

Connexions	RS-232, USB 2.0 type B, Ouverture du tiroir, Afficheur client
------------	---

ALIMENTATION

Bloc d'alimentation	PS-180 (option)
---------------------	-----------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit	186 x 278 x 181 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	4,4 kg
Couleur	Epson Cool White
Puissance sonore	Fonctionnement : 55 dB(A)

	RECEIPT	SLIP / E/P
Méthode d'impression	Impression thermique	Matricielle à impact 9 aiguilles
Vitesse d'impression	300 mm/s	

POLICES ET STYLES

Jeu de caractères	95 alphanumérique, 37 International, 128 x 12 graphique
-------------------	---

AUTRE

Garantie	24 Mois en magasin
----------	--------------------

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C31CB25033
Code-barres	8715946486741
Dimensions de l'emballage individuel	300 x 400 x 300 mm
Poids du carton	5,8 Kg
Pièce	1 Unités
Pays d'origine	Chine
Taille de palette	56 Pièces (8 x 7)

Epson TM-H6000IV (033): Serial, w/o PS, ECW, MICR

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Rouleau de papier thermique
- La cartouche couleur (« slip »)
- Couvercle à bouton de mise en marche
- Protection du connecteur
- Instructions d'utilisation

CONSOMMABLES

- Ruban N M-280/285/TM-U675/TM-H6000 (ERC-32B) C43S015371

ACCESSOIRES EN OPTION

- PS-180 Bloc alim. 24V pour TM / DM (sans C32C825341)
- Epson UB-E02 C32C824151
- Carte interface parallèle (UB-P02II) C32C823891
- Carte interface série (UB-S01) C32C823361
- Interface WiFi 802.11b pour TM (UB-R03) C32C824461
- Epson UB-S09 C32C823861
- Interface USB avec Hub + connection DM-D C32C824111
- Interface USB sans Hub + connection DM-D C32C824121
- Epson UB-U03II C32C824131



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®