

Rack serveur 6U à montage mural - Boîtier armoire serveur - Jusqu'à 42,9 cm de profondeur

Product ID: RK616WALM



Cette armoire serveur 6U vous permet de monter votre équipement conforme à la norme EIA-310 au mur. Le boîtier dispose d'une profondeur de montage allant jusqu'à 37,6 cm et propose une capacité de charge maximale de 90 kg.

Gagnez de l'espace dans votre bureau ou votre salle de serveurs

Économisez de l'espace au sol en montant le boîtier au mur. La conception à montage mural fait de ce boîtier la solution idéale pour optimiser le stockage de l'équipement dans votre salle de classe, boutique, salle de serveurs ou bureau. Ce rack inclut également une étagère 1U qui fournit une surface stable idéale pour stocker vos outils ou placer l'équipement non montable en rack.

Installez facilement vos serveurs et votre équipement réseau

Le rack réseau à montage mural facilite l'installation de votre équipement grâce à des rails de montage à deux montants qui peuvent être positionnés pour créer plus d'espace à l'avant ou l'arrière du boîtier en fonction de vos besoins.

L'armoire réseau 6U dispose d'une porte avant amovible et réversible et de panneaux latéraux amovibles, chacun avec des mécanismes de verrouillage rapide, de sorte que vous puissiez facilement accéder à votre équipement. De plus, les portes et les panneaux du rack sont équipés d'un verrouillage indépendant pour la sécurité de votre équipement. Le rack serveur à montage mural inclut également tous les écrous cage et vis de fixation dont vous aurez besoin pour accueillir votre équipement, ce qui vous permet de gagner du temps et d'éviter tout problème lié au matériel de montage.

Pour simplifier la gestion des câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles en les reliant entre eux ou en les fixant au rack. Le matériau auto-agrippant peut être découpé sur mesure, offrant ainsi une solution idéale pour les câbles de tous les équipements montés en rack.

Protégez et assurez la sécurité de votre équipement

Ce boîtier rack serveur dispose d'une construction en acier extra-robuste, avec portes verrouillables pour toutes les entrées. Pour simplifier l'installation de l'équipement, les rails de montage du rack peuvent être configurés avec des orifices carrés et des écrous cage, ou des rails perforés.

Pour vous assurer que votre équipement fonctionne à une température optimale, l'armoire serveur utilise un refroidissement passif. Il est équipé de portes grillagées et de panneaux supérieurs et inférieurs ventilés pour optimiser la circulation de l'air.

Pour un montage simple et robuste, les trous de montage du rack sont écartés de 40 cm, ce qui vous permet de le fixer facilement au mur.

Le modèle RK616WALM bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Fixez votre serveur et votre équipement réseau au mur dans les espaces exigus comme les boutiques technologiques ou les centres de réparation
- Installez le rack dans votre environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante
- Organisez le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back-office ou répartiteur intermédiaire IDF

Spécifications techniques

- Gagnez de l'espace en montant vos serveurs ou votre équipement réseau au mur
- Livré entièrement assemblé et fourni avec une étagère 1U et un attache-câble à boucles auto-agrippantes de 3 mètres
- Installez facilement votre équipement grâce aux rails de montage à deux montants
- Placez votre équipement essentiel dans un boîtier verrouillé
- Optimisez la compatibilité en échangeant les rails de montage entre les orifices à écrous cage carrés ou les orifices 12-24 perforés

	Warranty	5 Years
Matériel	Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
	Caractéristiques du panneau latéral	Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
	Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
		Gestion des câbles intégrée
		Patte(s) de mise à la terre
		Livré complètement assemblé
		Marquage U
		Fixation murale avec charnières d'accès arrière
	Fixation sur le mur	Oui
	Hauteur U	6U
	Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
		Orifice fileté
	Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
	Options de refroidissement	Four Optional Fans: 120 mm
Profil de rail de montage	L-Shape	
Type de cadre	Armoire fermée	
Type de panneau latéral	Maille d'acier	
Type de porte avant	Maille d'acier	
Type de rack	2 montants	
Performance	Weight Capacity	90 kg [198.9 lb]
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Contient CABSHELFV1U et 2 paires de clés
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
Product Measurements	Hauteur du produit	37.1 cm [14.6 in]
	Largeur du produit	60 cm [23.6 in]
	Largeur interne	59.4 cm [23.4 in]
	Longueur du produit	45 cm [17.7 in]
	Poids du produit	17.6 kg [38.9 lb]
	Profondeur de montage maximal	37.5 cm [14.8 in]

	Profondeur interne	45 cm [17.7 in]
Informations d'emballage	Emballage à plat	Non
	Package Height	45 cm [17.7 in]
	Package Length	67.5 cm [26.6 in]
	Package Width	52.5 cm [20.7 in]
	Poids brut	19.6 kg [43.3 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Boîtier mural
		1 - Étagère 1U
		1 - Rouleau d'attaches auto-agrippantes
		24 - Écrous cage 12-24
		24 - Vis 12-24
		2 - Clés de porte
		2 - Clés pour panneaux latéraux
1 - Manuel d'instruction		

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis