

Câble USB-A vers Lightning Blanc Robuste 2m - Câble de Charge/Synchronisation de Type A vers Lightning en Fibre Aramide - iPad/iPhone 12 - Certifié Apple MFi

N° de produit: RUSBLTMM2M



Ce câble USB to Lightning résiste aux exigences quotidiennes de chargement et de synchronisation de vos appareils mobiles. Testé pour résister à l'usure et à l'utilisation en voiture en hiver comme en été, ce câble robuste est idéal pour les applications professionnelles et grand public.

Le câble Lightning, très résistant, est renforcé par des fibres aramides qui le protègent contre les contraintes liées aux flexions et torsions fréquentes. Cela permet également au câble de fléchir sans s'étirer excessivement et de renforcer ainsi l'âme du câble.

- La fibre d'aramide ajoute de la résistance et durabilité au câble
- Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité
- Protection contre les interférences électromagnétiques (EMI) avec une feuille d'aluminium-mylar à blindage tressé
- La gaine du câble en TPE (élastomère thermoplastique) est plus souple et plus flexible qu'un câble en PVC standard et respecte l'environnement

Câble construit de manière à empêcher le connecteur de se séparer de la gaine. Le moulage réducteur de tension extra-long est testé pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°. De plus, le moulage intérieur amélioré résiste aux fissures et réduit les dommages causés au câble.

- Le connecteur Lightning fournit 12W pour charger vos appareils iOS
- Un écran métallique protège le circuit imprimé contre les interférences électromagnétiques et renforce le point de connexion
- La réduction de traction a été testée pour tolérer plus de 10 000 cycles de flexion à un angle de

180°.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits afin de s'assurer qu'ils respectent ou surpassent les normes industrielles. Fournissant ainsi des produits de haute qualité à ses clients. Les conseillers techniques locaux de StarTech.com ont une grande expertise des produits et travaillent directement avec les ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance, avant et après la vente, à nos clients .

Le câble RUSBLTMM2M Lightning est certifié par Apple MFi et bénéficie d'une garantie de 2 ans StarTech.com. Note : DuPont™ et Kevlar® sont des marques commerciales ou des marques déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Lightning

Spécifications techniques

- **ROBUSTE:** câble Lightning de 2m en fibre Aramide Kevlar pour une résistance maximale à la traction, augmentant la fiabilité et la durée de vie du câble. Câble de longue durée testé pour résister à plus de 10000 cycles de flexion à 180° et plus de 5000 insertions
- **CÂBLE FLEXIBLE :** La gaine en TPE absorbe les contraintes de flexions fréquentes sans endommager l'âme du câble. Un fil et un connecteur robuste protègent ce câble de chargement et de synchronisation contre l'usure due à une utilisation fréquente en voiture
- **CERTIFIÉ MFI APPLE :** Câble adaptateur USB-A vers Lightning pour une charge/synchronisation rapide et fiable garantie à partir du port de chargement USB-A pour les appareils Lightning, notamment l'iPhone 12 Pro/Max/Mini, l'iPhone 8/11/11 Pro, l'iPhone XR, l'iPad Air, l'iPad, l'iPad Mini
- **CHARGEUR LIGHTNING :** Compatible avec les appareils équipés d'un port Lightning, y compris les AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse et Siri Remote
- **SPÉCIFICATIONS :** Longueur : 2m | Couleur : Blanc | Connecteurs : Lightning et USB-A | Performance : USB 2.0 480Mbps | Renforcement : Fibre d'aramide | Type de gaine : TPE | Blindage : Al-Mylar | Garantie StarTech.com 2 ans

Prominence

Politique de garantie 2 Years

Description CDW 75 - 1st Line StarTech.com 6ft/2m Durable USB-A to Lightning Cable MFi Certified, White

Matériel

Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	Connecteur Apple Lightning (8 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	22/32 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [15.0 mm]
Hauteur du produit	0.2 in [5.0 mm]
Poids du produit	1.6 oz [44.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	7.3 in [18.5 cm]
Package Width	3.0 in [75.0 mm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Poids brut	2.5 oz [70.0 g]

Contenu du



paquet

Inclus dans le paquet Câble USB vers Lightning

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

