

Câble réseau Ethernet RJ45 Cat6 de 5 m - Noir

Product ID: 6ASPAT5MBK



Ce câble Ethernet CAT6a est conforme à toutes les spécifications d'un câble de catégorie 6a. Il garantit des connexions de 10 Gb fiables entre vos périphériques réseau.

Protégez votre réseau

Testé pour une fréquence allant jusqu'à 500 MHz, chaque câble CAT6a est parfaitement adapté aux réseaux Ethernet 10GBase-T.

Conçu pour offrir des performances de qualité, le câble est doté d'un câblage à paire torsadée blindée par feuille, 100 % cuivre. Le câble est conçu pour protéger les signaux de données circulant à travers votre réseau contre le bruit et les interférences. Il est parfaitement adapté aux environnements sujets à de grandes quantités d'interférences électromagnétiques (IEM/RFI).

Protégez votre équipement

Ce câble patch CAT6a est composé de fil 100 % cuivre et testé conformément aux exigences de la norme ANSI/TIA 568 C.2, catégorie 6a. Nous n'utilisons pas de fil en aluminium recouvert de cuivre (CCA). En effet, ce dernier est sujet à des problèmes tels qu'une mauvaise circulation du courant, une accumulation de chaleur, des dégâts matériels et un risque d'incendie.

Les connecteurs dorés de 50 microns fournissent une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Installation facile de vos câbles réseau

Pour un câblage sans heurts, ce câble durable est doté de connecteurs sans crochet qui protègent les connecteurs de câble RJ45 des déchirures et des ruptures pendant l'installation.

Le câble Ethernet CAT6a est également équipé de capuchons destinés à atténuer la tension en protégeant les connecteurs RJ45 contre les torsions à des angles excessifs. Il y a ainsi moins de risque d'endommager le câble et d'affecter les performances et la connectivité réseau.

Le modèle 6ASPAT5MBK bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité à toute épreuve.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez les appareils compatibles PoE à des réseaux 10 Gb
- Connectez les serveurs à un réseau SAN (Storage Area Network)
- Transmettez des données, du contenu vocal et du contenu vidéo sur des réseaux 10 Gb
- Interconnectez ordinateurs, hubs, routeurs et tableaux de connexion

Spécifications techniques

- Protégez vos données contre le bruit et les interférences IEM/RFI à l'aide de ce câble Ethernet CAT6a
- Prend en charge les réseaux Ethernet 10GBase-T
- Protégez votre réseau et votre équipement avec des câbles CAT6a dotés de fil 100 % cuivre
- Chaque câble patch est testé pour vérifier sa conformité aux exigences de la norme ANSI/TIA 568 C.2 CAT6a
- Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installation

	Warranty	Lifetime
Matériel	Nombre de conducteurs	4 Pair STP
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-polyester
	Type de câble	Blindé sans crochet
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Calibre du câble	CAT6a - 10Gbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - RJ-45 Mâle
	Connecteur B	1 - RJ-45 Mâle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	26 AWG
	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0 mm [0 in]
	Largeur du produit	0 mm [0 in]
	Longueur de câble	5 m [16.4 ft]
	Longueur du produit	5 m [16.4 ft]
	Poids du produit	200 g [7.1 oz]
	Type de conducteur	Cuivre torsadé
Informations d'emballage	Package Height	0.1 mm [0 in]
	Package Length	20 cm [7.9 in]
	Package Width	22 cm [8.7 in]
	Poids brut	210 g [7.4 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble CAT6a de 5 m

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis