

Bras pour écran PC double affichage pour bureau - Multidirectionnel

Product ID: ARMDUALPS



Créez un espace de travail ergonomique avec ce bras pour deux écrans de bureau de qualité, pouvant accueillir des écrans d'une taille maximale de 27" chacun. Les deux bras articulés à double pivot offrent aux écrans une grande liberté de mouvement latéral. Sa finition argentée élégante ajoute une touche esthétique à votre espace de travail.

Profitez d'une grande liberté de mouvement pour travailler en tout confort

Les deux bras articulés pour écran offrent une grande amplitude de mouvement sur plusieurs axes. Cela permet un mouvement sans effort pour régler la position de vos écrans.

Design en aluminium élégant et stable

La conception robuste en aluminium assure un support stable pour vos écrans. Le support d'écran d'ordinateur de bureau peut accueillir deux écrans compatibles VESA (75 x 75, 100 x 100) et un poids maximal de 10 kg par écran. La voie de gestion des câbles vous permet de garder un poste de travail bien ordonné.

Ajustez votre angle de vue

Partagez facilement votre écran. Le support pour deux écrans offre une inclinaison horizontale complète à +180 degrés/-180 degrés pour déplacer votre écran vers la gauche ou vers la droite. Son inclinaison verticale à +90/-15 degrés vous permet quant à elle de régler l'angle vers le haut ou vers le bas. Faites pivoter vos écrans pour un affichage en mode paysage ou portrait.

Réglage de la hauteur

Travaillez en tout confort. Ce support pour écran réglable en hauteur vous permet de lever ou d'abaisser les bras le long du poteau, avec une amplitude de 160 mm

Assemblage sans outil

La pince et le poteau pour bureau entièrement assemblés, ainsi que des connexions coulissantes rapides, facilitent l'assemblage. C'est aussi un gain de temps lors de la configuration de plusieurs unités. Le support double écran permet une fixation à l'aide d'une pince pour bureau ou la fixation par œillet (matériel fourni).

Le modèle ARMDUALPS est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



CE

TAA
COMPLIANT

Applications

- Montez deux écrans à côté de votre bureau ou de votre plan de travail dans un environnement commercial, industriel ou bureautique
- Fixation par œillet de vos écrans offrant un accès double écran dans une salle multimédia
- Positionnez vos écrans en les espaçant ou en les plaçant dos à dos pour créer des postes de travail multi-utilisateurs
- Orientez vos écrans pour utiliser le mode portrait pour la conception web et le codage

Spécifications techniques

- Créez une élégante configuration pouvant accueillir deux écrans d'une taille maximale de 27"
- Les deux bras articulés pour écran offrent une grande liberté de mouvement et facilitent le réglage de la hauteur
- Assemblage facile sans outil avec pince et poteau pour bureau entièrement assemblés, et connexions coulissantes rapides
- Réglez l'angle de vue avec l'inclinaison horizontale, l'inclinaison verticale et la rotation
- La conception robuste et stable en aluminium permet la prise en charge d'écrans compatibles avec les supports VESA (75 x 75, 100 x 100) et supporte un poids maximal de 10 kg par écran

Matériel	Warranty	5 Years
	Bras articulé	Oui
	Épaisseur de la surface de fixation	Pince pour bureau : Épaisseur de la table 20 à 60 mm Presse à œillet : Épaisseur de la table 20 à 60 mm Taille du trou pour l'équerre de fixation par œillet : 10 à 60 mm
	Gestion de câbles	Oui
	Nombre d'écrans pris en charge	2
	Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
	Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
Performance	Capacité de poids	10 kg [22.1 lb]
	Extension maximale du bras	420 mm [16.5 in]
	Inclinaison	+90° / -15°
	Maximum Arm Span	940 mm [37 in]
	Panoramique	+180° / -180°
	Rotation de l'écran	360°
	Taille maximale de l'écran	27in
	Taille minimale de l'écran	13"
Caractéristiques physiques	Couleur	Argent
	Hauteur du produit	520 mm [20.5 in]
	Largeur du produit	190 mm [7.5 in]
	Longueur du produit	220 mm [8.7 in]
	Poids du produit	5700 g [201.2 oz]
	Type de boîtier	Aluminium
Informations d'emballage	Package Height	465 mm [18.3 in]
	Package Length	330 mm [13 in]
	Package Width	145 mm [5.7 in]
	Poids brut	5800 g [204.7 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	4 - Bras à pivot 2 - Supports d'écran VESA 1 - Épaule

- 1 - Ensemble de pince et de poteau pour bureau
- 2 - Clés hexagonales M3
- 1 - Coussin EVA
- 8 - Vis à serrage à main
- 1 - Clip de gestion de câbles
- 1 - Manuel d'utilisation

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis