

Dock USB-C - Station d'Accueil à Double Écran 1080p HDMI - 60W Power Delivery - 1x USB-C, 3x USB-A, Ethernet - Dock Dual Vidéo USB 3.1 Gen 1 Type-C - Mac & Windows

N° de produit: DK30CHHPDEU



Cette station d'accueil PC USB-C est idéale pour une utilisation dans les grandes entreprises afin de répondre aux exigences de productivité et de compatibilité avec tous les ordinateurs portables USB-C et Thunderbolt 3. La station d'accueil PC USB-C prend en charge deux écrans HDMI, la technologie Power Delivery 60 W 3.0, la charge rapide, ainsi que les ports périphériques USB-C et USB-A.

La station d'accueil PC USB-C ajoute la prise en charge de deux écrans HDMI sur votre station de travail, avec des résolutions Full HD de 1920 x 1080 ou 1920 x 1200 à 60 Hz. Avec plus d'espace à l'écran, vous pouvez accéder à plusieurs applications et consulter des documents de référence sur un écran pendant que vous rédigez sur l'autre.

Les ports de charge USB-A et USB-C permettent de charger votre smartphone, votre tablette ou d'autres périphériques USB, même quand vous travaillez ou quand vous soyez en déplacement, et même si vous déconnectez votre ordinateur portable.

En utilisant un seul câble, la station d'accueil alimente et charge votre ordinateur portable pendant que vous travaillez avec la technologie PD 60 W pour une charge plus rapide, en utilisant l'adaptateur d'alimentation 90 W.

Avec sa taille réduite et son câble hôte de 1 mètre, cette station d'accueil USB-C s'intègre facilement dans un environnement de travail. Si l'espace disponible sur votre bureau est limité, cette station d'accueil peut être fixée au mur, à l'écran ou sous le bureau avec des supports de fixation StarTech.com (SSPMSUDWM et SSPMSVESAs). Ces supports de fixation sont spécialement conçus pour nos stations d'accueil et nos hubs afin de vous offrir la configuration personnalisée dont vous avez besoin.

Connectez vos périphériques grâce à quatre ports USB 3.1 : 1 port USB[CC2] -C et 3 ports USB-A. Chargez rapidement votre smartphone USB-C ou USB-A. La station d'accueil dispose d'un port GbE (Wake-on-LAN) et d'une prise audio pour casque à 4 positions de 3,5 mm. Elle comprend également

un slot de verrouillage de sécurité (slot K) pour la protection contre le vol.

Le modèle DK30CHHPDEU inclut une application Windows® gratuite qui vous permet de mieux gérer la sécurité de votre réseau d'entreprise. Lorsque vous vous connectez à votre réseau via le port Ethernet de la station d'accueil, l'adresse MAC de l'ordinateur n'est généralement pas diffusée sur le réseau, car votre réseau ne voit que l'adresse MAC de la station d'accueil. Cependant, le logiciel de clonage ou le changeur d'adresses MAC StarTech.com permet à la station d'accueil USB-C d'utiliser l'usurpation d'adresses MAC de l'ordinateur portable Windows connecté plutôt que l'adresse MAC de la station d'accueil elle-même. Ainsi, vos administrateurs réseau bénéficient d'une visibilité totale sur chaque appareil du réseau et peuvent surveiller et limiter l'activité en conséquence. Pour demander l'accès à notre utilitaire de changement d'adresse MAC, veuillez contacter notre service d'assistance technique par téléphone, sur le chat en direct ou par e-mail .

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle DK30CHHPDEU bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **STATION D'ACCUEIL USB-C COMPLÈTE** : offre une vidéo HDMI 1080p à deux écrans, 3 ports USB-A, 1 port USB-C, Power Delivery 60 W, Gigabit Ethernet et sortie audio de 3,5 mm pour une solution d'accueil USB 3.1 5 Gbit/s efficace
- **COMPATIBILITÉ ÉTENDUE** : compatible avec Thunderbolt 3, cette station d'accueil USB-C fonctionne avec HP, Lenovo, Dell, MacBook, Surface et Chromebooks et est certifiée DisplayLink pour garantir la compatibilité des moniteurs
- **DÉPLOIEMENT FACILE** : cette station d'accueil USB-C prend en charge tous les principaux systèmes d'exploitation (Windows, macOS, Chrome OS, Ubuntu) et inclut un changeur d'adresses MAC et des utilitaires de mise à jour DisplayLink pour une gestion informatique simplifiée
- **INTÉGRATION FACILE DE L'ESPACE DE TRAVAIL** : cette station d'accueil USB 3.0 Type-C universelle est conçue pour s'adapter à tout environnement de travail, y compris les espaces de travail partagés ou hébergés. Elle est dotée de trous de fixation, d'un K-slot et d'un câble USB-C de 1 m.
- **ALIMENTEZ ET RECHARGEZ VOTRE ORDINATEUR PORTABLE** : ce réplicateur de port USB Type-C alimente et charge votre ordinateur portable pendant que vous travaillez avec PD 60 W sur des

ordinateurs portables ultra-fins tels que Thinkpad Série T, X1 Carbon, Surface Pro7 et les Chromebooks USB-C

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Port(s) appareil USB-C	USB Power Delivery
Connexion hôte USB-C	Oui
Prise en charge 4K	Non
Écrans pris en charge	2
Nombre de ports	4
Prise en charge audio	Oui
Interface	USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1
Type de bus	USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot) Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID du chipset	DisplayLink DL3900, Realtek RTS5423, Realtek RTS5411E

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s (USB 3.0)</BR> 1 Gb/s (Ethernet)
Résolutions numériques max.	Deux écrans HDMI : 1080p (1920 x 1080, 1920 x 1200 à 60 Hz)
Spécifications audio	Sortie audio stéréo double voie 3,5 mm , Entrée microphone voie unique 3,5 mm
Type de fibre optique	Cuivre
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui



Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	4.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0 to 50°C
Température de stockage	-20 to 70°C
Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C

Caractéristiques
physiques

Longueur du produit	5.9 in [15.0 cm]
Largeur du produit	3.1 in [80.0 mm]
Hauteur du produit	1.2 in [30.0 mm]
Poids du produit	10.6 oz [300.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	9.2 in [23.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	3.2 in [82.0 mm]
Poids brut	2.3 lb [1.0 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	USB 3.0 pour Disque Dur SATA
	Câble hôte USB-C (1 m)
	Guide de démarrage rapide



Adaptateur d'alimentation universel (EU)

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

