

## Support plafond pour télévision à écran plat de 32 po à 70 po - Pour TV LCD, LED ou Plasma

N° de produit: FLATPNLCEIL



Ce support plafond pour téléviseur accueille des téléviseurs de 32 po à 75 po (81 cm à 190,5 cm) compatibles avec le support VESA et supporte une charge allant jusqu'à 50 kg. Il vous permet d'optimiser l'espace au mur et au sol en suspendant votre téléviseur à écran plat LCD, LED ou plasma au plafond à un emplacement idéal.

Le support de plafond est idéal pour les salles de conférences, les halls de réception, les halls d'entrée, les restaurants, les bars et autres espaces de réunion.

Grâce à son tube télescopique, le support pour téléviseur vous permet de suspendre un écran à la distance désirée du plafond. Il est parfaitement adapté à différentes hauteurs de plafond. Le tube en acier est extensible de 1 m à 1,5 m, avec une capacité d'élévation totale (extension vers le haut) de 50 cm.

Le support de plafond pour écran plat s'adapte à une large variété de plafonds. Vous pouvez pivoter le téléviseur pour que l'installation s'adapte à pratiquement tout type de plafond, y compris ceux en pente (avec une inclinaison maximale de 60°) et les plafonds à deux niveaux ou horizontaux (plats).

Vous pouvez régler la position de votre téléviseur pour trouver un angle de visionnage confortable, en l'inclinant vers les spectateurs jusqu'à 25° pour leur offrir une visibilité optimale. De plus, le support entièrement mobile vous permet de faire pivoter votre écran de +180/-180 autour du tube, sans aucun outil.

Fixez simplement les supports verticaux fournis, avec crochets intégrés, au panneau arrière de votre téléviseur. Une fois fixés, suspendez votre téléviseur au support de plafond en toute sécurité. Une réglage à niveau de +/- 3 degrés après installation garantit un positionnement idéal de l'écran une fois suspendu.

Le modèle FLATPNLCEIL bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à

vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Fixation d'un téléviseur à écran plat au plafond pour garantir un confort visuel
- Idéal pour les salles de conférence, les halls de réception, les halls d'entrée, les espaces de réunion et les salles de classe
- Informez et divertissez vos invités en continu

## Spécifications techniques

- Gagnez de la place en suspendant au plafond votre téléviseur à écran plat de 81 cm à 190,5 cm (32 po à 75 po)
- Extension min./max. de la longueur du tube de 1060 mm à 1560 mm
- Le support en acier robuste supporte des téléviseurs pouvant peser jusqu'à 50 kg
- Le support de plafond pour téléviseur pivote de +60/-60° pour s'adapter à différentes inclinaisons ou hauteurs de plafond
- Le support entièrement mobile vous permet de faire pivoter l'écran de +180/-180° autour du tube et de l'incliner de 25° vers le bas, sans aucun outil
- Installation facile, grâce à un support avec suspension par crochets

---

### Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Support plafond
Trous de fixation VESA	200x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x400 mm

600x400 mm

---

Performance

Spécifications générales	Réglage à niveau post-installation : +/-3°
Capacité de poids	110.5 lb [50 kg]
Taille minimale de l'écran	32"
Taille maximale de l'écran	75"
Fits Curved Display	Oui
Video Wall	Non
Réglage de la hauteur	Oui
Minimum Height	3.5 ft [1.1 m]
Hauteur maximale	5.1 ft [1.6 m]
Inclinaison	+0° / -25°
Rotatif/pivotant	+/- 180°
Rotation de l'écran	360°
Anti-theft	Non

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	26.8 in [68.0 cm]
Largeur du produit	5.5 in [14.0 cm]

Hauteur du produit	5.8 ft [1.8 m]
Poids du produit	13.2 lb [6.0 kg]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	37.1 in [94.2 cm]
Package Width	12.3 in [31.2 cm]
Package Height	5.7 in [14.6 cm]
Poids brut	17.3 lb [7.8 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Support de plafond et poteau
	Poteau d'extension
	Supports verticaux
	Support horizontal
	Boulons
	Écrous
	Clé de 13
	Clé Allen M5
	Modèle de montage
	Vis M5 x 14 mm
	Vis M6 x 14 mm
	Vis M8 x 30 mm
	Vis M6 x 30 mm
	Vis M8 x 50 mm
	Rondelles
	Entretoises courtes

Entretoises longues

Vis 6,3 x 55 mm

Vis d'ancrage à béton

Rondelles plates

Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

