

SureColor SC-P9500 Spectro



Cette imprimante grand format (44 pouces) offre une qualité et une polyvalence exceptionnelles pour de nombreuses applications.

La SureColor SC-P9500 (44 pouces) est destinée aux photographes et aux artistes puisqu'elle permet de réaliser un épreuve professionnelle et offre une cadence rapide pour les grandes productions. Il s'agit de la première imprimante grand format 12 couleurs et elle offre un vaste espace colorimétrique, avec une couverture Pantone de 99 %¹.

Jeu d'encre 12 couleurs de haute qualité

Le jeu de couleurs UltraChrome Pro12 Epson, avec la technologie K3, utilise les deux encres noires en même temps, avec de l'orange, du vert et du violet afin de garantir une précision de couleur incroyable. La SC-P9500 convient parfaitement à la photographie professionnelle, aux tirages d'art et à ceux qui nécessitent la meilleure qualité d'impression possible pour éveiller au maximum l'intérêt de l'acheteur potentiel.

Conçue pour une productivité professionnelle

La SC-P9500 (44 pouces) associe une haute vitesse de production à une grande qualité d'impression grâce à la tête d'impression μ TFP12 avec une résolution de 300 dpi et 12 canaux. Les utilisateurs bénéficieront également d'une unité principale hermétique qui offre une protection contre la poussière, et de réservoirs secondaires d'encre qui permettent une impression continue, même si le niveau d'encre est bas.

Importance de la précision

Avec les technologies de mesure, de contrôle et de correction des couleurs d'Epson, les correcteurs d'épreuves de packaging et de contrat peuvent désormais travailler plus efficacement et en toute confiance.

Utilisation facile et intuitive

Les utilisateurs bénéficieront d'un écran tactile LCD très intuitif de 4,3 pouces (avec une interface utilisateur conviviale), d'un éclairage interne permettant de suivre facilement les progrès de l'impression et d'un voyant d'état de grande taille facilitant les contrôles à distance. Il s'agit d'une solution complète Epson incluant imprimante, encres, papiers de transfert, logiciels et assistance technique. Tous les éléments ont été pensés pour fonctionner parfaitement les uns avec les autres.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Impression de qualité (jusqu'à 44 pouces)**
Jeu de couleurs UltraChrome Pro12 d'Epson, avec la technologie K3
- **Productivité :**
Vitesses de production étonnantes
- **Fiabilité**
Technologie de vérification des buses « NVT » et protection contre la poussière
- **Simplicité d'utilisation**
Écran tactile LCD de 4,3 pouces avec une interface utilisateur conviviale
- **Précision des couleurs**
Vaste espace colorimétrique, avec une couverture Pantone de 99 %¹

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SureColor SC-P9500 Spectro

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Technologie de l'encre	Ultrachrome® Pro12

IMPRESSION

Couleurs	Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, Violet, Orange, Vert, Gris, Gris clair
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Capacité du réservoir d'encre	700 ml
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 cm), B4 (25,7x36,4 cm), A0 (84,1x118,9cm), B1 (72,8x102,8 cm), 36 " (91.4 cm), 44 " (111,8 cm)
Épaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Impression sans marge sur	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	110 W, 32 W (économie), 3,4 W (en veille), 0,3 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.909 x 667 x 1.218 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	172,4 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,5 B (A)
Puissance sonore	Operation (Roll): 49,5 dB(A)

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire	Imprimante : 2 GB
Emulations	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (en option)
Caractéristiques	Ecran tactile
Connexions	USB 3.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD	Type : Couleur, Panneau tactile
-----------	---------------------------------

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CONSOMMABLES

● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
● Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J240
● Singlepack Cyan T44Q420 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q240
● Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JB40
● Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QB40
● Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J740
● Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q740
● Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J540
● Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q540
● Singlepack Light Gray T44J940 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J940
● Singlepack Light Gray T44Q940 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q940
● Singlepack Matte Black T44J840 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J840
● Singlepack Matte Black T44Q840 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q840
● Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JA40
● Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QA40
● Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J140
● Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q140
● Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JD40
● Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QD40
● Singlepack Vivid Light Magenta T44J640 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J640
● Singlepack Vivid Light Magenta T44Q640 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q640
● Singlepack Vivid Magenta T44J340 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J340
● Singlepack Vivid Magenta T44Q340 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q340
● Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J440
● Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q440
● Collecteur encre usagée	C13T699700
● Bâtonnets de nettoyage (50 pièces)	C13S090013
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041342
● Feuille de nettoyage	C13S400045
● Pap Proofing Commercial 195g 13" (0,330x30,5m)	C13S042144
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041569
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 44" (1,118x25m)	C13S041387
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 44" (1,118x30,5m)	C13S041619
● Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)	C13S041725
● Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)	C13S041595
● Pap Mat Supérieur 189g 44" (1,118x30,5m)	C13S041597
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Cart Mat Posterboard 1170g 10f. 24" (0,610x0,762m)	C13S041598
● Cart Mat Posterboard 1170g 5f. 30" (0,762x1,016m)	C13S041599
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042111
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042110

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH13301A2
Code EAN	8715946680620
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	Chine



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

SureColor SC-P9500 Spectro

1. PANTONE est la propriété de Pantone LLC. Couverture par l'espace colorimétrique de 99 % du nuancier PANTONE FORMULA GUIDE opaque couché. Impression réalisée sur papier Proofing Semi-Mat blanc Epson avec pilote d'impression Epson en 2 400 x 1 200 dpi et encre Epson d'origine. La couverture PANTONE peut varier si l'impression est réalisée dans d'autres conditions.
2. Pour fonctionner, SpectroProofer nécessite un logiciel tiers supplémentaire, qui n'est pas inclus.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®