

Plateau Fixe Universel 1U 19" Pour Rack/Meuble Serveur

CABSHELF1U

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenu de l'Emballage

- 1 x Plateau Fixe
- 4 x Écrous à Cage M6
- 4 x Vis à Bois M6

Configuration Requise

- Rack/meuble serveur 19" compatible EIA-310C
- Au moins 1U d'espace disponible dans le rack/meuble pour monter le plateau.
- Si vous utilisez un rack/meuble qui n'utilise pas les points de montage carrés le long des poteaux, le matériel de montage approprié pour le rack sera nécessaire (consultez la documentation du rack ou contactez le fabricant)

Spécifications

Description	Plateau pour Meuble Rack Serveur Fixe Universel 1U 19"
Matériaux	SPCC (épaisseur 1.6mm)
Couleur	Noir
Capacité de Poids Maximum	15kg
Hauteur de Montage	1U
Dimensions Externes (LxPxH)	482.0mm x 177.0mm x 44.0mm
Poids Net	1200g
Certifications	UL, CE, RoHS



*Le produit actuel peut varier des photos

Installation

1. Trouvez un endroit approprié dans le rack/meuble pour monter le plateau. Le plateau lui-même exige 1U d'espace dans le rack/meuble.
2. Si le rack utilise des trous de montage carrés, installez les écrous à cage inclus dans les trous de montage carrés sur les montants avant du rack.



3. Placez le plateau dans le rack et alignez les points de fixation sur les supports avant du plateau avec les points de montage sur le rack (par exemple : les écrous à cage, si ils sont utilisés).
4. Utilisez les vis à bois fournies pour fixer le plateau au rack. Si vous n'utilisez pas les écrous à cage inclus ou les montants de rack filetés, le matériel de montage approprié pour le rack doit être utilisé.



5. Assurez-vous que les vis sont bien serrées et que le plateau ne bouge pas avant de tenter de placer quoi que ce soit sur le plateau. Veillez à respecter la capacité maximale du plateau.

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie à vie.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.