

## Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 81,2 cm de profondeur

Product ID: RK1232WALHM



Cette armoire réseau ou serveur 12U vous permet de monter votre équipement conforme à la norme EIA-310 au mur, dans un boîtier sécurisé qui dispose d'une porte arrière articulée pour faciliter l'accès à votre équipement. Le boîtier dispose d'une profondeur de montage ajustable de 7,6 cm à 81,2 cm pour offrir une solution de stockage robuste à votre équipement monté en rack.

Pour garantir la stabilité de votre équipement le plus lourd, ce rack offre une solution de montage à quatre montants. Il prend en charge un poids plus élevé par unité que les racks à deux montants, avec une capacité de charge totale allant jusqu'à 90 kg.

## Gagnez de l'espace dans votre bureau ou votre salle de serveurs

Économisez de l'espace au sol en montant le boîtier au mur. La conception à montage mural fait de ce boîtier la solution idéale pour optimiser le stockage de l'équipement dans votre salle de classe, boutique, salle de serveurs ou bureau. Ce rack inclut également une étagère 1U qui fournit une surface stable idéale pour stocker l'équipement non montable en rack ou encore vos outils.

## Accédez facilement à vos serveurs et à votre équipement réseau

Le rack réseau à montage mural facilite l'accès à votre équipement et au câblage grâce à une charnière arrière qui permet d'ouvrir le boîtier. En tournant le boîtier de 180 degrés lors de l'installation, vous pouvez inverser la direction de la charnière de sorte que le boîtier peut s'ouvrir du côté gauche ou du côté droit, selon vos préférences.

L'armoire réseau 12U dispose d'une porte avant amovible et réversible et de panneaux latéraux amovibles, chacun avec des mécanismes de verrouillage rapide, de sorte que vous puissiez facilement accéder à votre équipement. De plus, les portes et les panneaux du rack sont équipés d'un verrouillage indépendant pour la sécurité de votre équipement.

Pour simplifier la gestion des câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles en les reliant entre eux ou en les fixant au rack. Le matériau auto-agrippant peut être découpé sur mesure, offrant ainsi une solution idéale pour les câbles de tous les équipements montés en rack.

## Protégez et assurez la sécurité de votre équipement

Cette armoire serveur dispose d'une construction en acier extra-robuste, avec portes verrouillables pour toutes les entrées. Grâce à sa profondeur de 53 cm, celui-ci optimise la compatibilité avec votre équipement montable en rack plus profond. Grâce à sa profondeur de 81,2 cm, le boîtier rack serveur optimise la compatibilité avec votre équipement montable en rack plus profond.

Pour vous assurer que votre équipement fonctionne à une température optimale, l'armoire serveur utilise un refroidissement passif. Il est équipé de portes grillagées et de panneaux supérieurs et inférieurs ventilés pour optimiser la circulation de l'air.

Pour un montage simple et robuste, les trous de montage du rack sont écartés de 40 cm, ce qui vous permet de le fixer facilement au mur.

Le modèle RK1232WALHM bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Fixez votre serveur et votre équipement réseau au mur dans les espaces exigus comme les boutiques technologiques ou les centres de réparation
- Installez le rack dans votre environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante
- Organisez le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back-office ou répartiteur intermédiaire IDF

### Features

- Gagnez de l'espace en montant vos serveurs ou votre équipement réseau au mur
- Accès facilité avec une armoire à charnières
- Placez votre équipement essentiel dans un boîtier verrouillé
- Installez facilement votre équipement avec des rails de montage ajustables
- Abrite votre équipement montable en rack profond avec une profondeur de montage jusqu'à 81 cm
- Étagère 1U et attaches de câble à boucles auto-agrippantes incluses

<b>Matériel</b>	Warranty	5 Years
	Back Door Features	Verrouillage sécurisé à clé
	Caractéristiques du panneau latéral	Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
	Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
		Built-in Cable Management
		Grounding Lug(s)
		Ships Fully Assembled
		U-Markings
	Fixation sur le mur	Oui
	Front Door Features	Secure Key Lock with Reversible and Removable Front Door
	Hauteur U	12U
	Ladder Type	L-Shape
	Mounting Hole Types	Threaded Hole
	Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
	Options de refroidissement	Quatre en option
	Special Features	Fixation murale
	Type de cadre	Armoire fermée
Type de panneau arrière	Acier	
Type de panneau latéral	Maille d'acier	
Type de porte avant	Maille d'acier	
Type de rack	4 montants	
<b>Performance</b>	Weight Capacity (Stationary)	198.9 lb [90 kg]
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Remarque	Contient CABSHELFV1U et 2 paires de clés
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	25.2 in [640 mm]
	Largeur du produit	24 in [610 mm]
	Largeur interne	23.4 in [595 mm]
	Longueur du produit	33.6 in [854 mm]
	Poids du produit	0.000
	Profondeur de montage maximal	27.6 in [700 mm]

	Profondeur de montage minimale	2.4 in [60 mm]
	Profondeur interne	33.4 in [84.8 cm]
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	30.9 in [785 mm]
	Package Length	25.2 in [640 mm]
	Package Width	35 in [890 mm]
	Poids brut	130.4 lb [59 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Boîtier mural
		1 - Étagère 1U
		1 - Rouleau d'attaches auto-agrippantes
		50 - Écrous cage 12-24
		50 - Vis 12-24
		2 - Clés de porte
		2 - Clés pour panneaux latéraux
1 - Manuel d'instruction		

Product appearance and specifications are subject to change without notice.